



Pulsadores Buzz!™ inalámbrico


ES

SLEH-00069

Manual de instrucciones

Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. Estos Pulsadores Buzz!™ inalámbricos están diseñados para su uso con la consola PlayStation®2 y con el sistema PLAYSTATION®3.

Contenido del producto



- Cuatro Pulsadores Buzz!™ inalámbricos.
- Ocho pilas alcalinas AA.
- Un receptor USB con tap de receptor.
- Una bolsa con cordón.

Atención

Para evitar el riesgo de incendio o de descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia o humedad.

Precauciones

Seguridad

Este producto ha sido diseñado para ofrecer un alto nivel de seguridad. Sin embargo, el uso indebido de cualquier dispositivo eléctrico puede dar lugar a incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Para garantizar un funcionamiento sin riesgos, siga estas indicaciones:

- Observe todas las advertencias, precauciones e instrucciones.
- No utilice el producto si funciona de manera anómala.
- Este producto contiene piezas pequeñas que, separadas de la unidad, podrían suponer un riesgo para los niños en caso de tragárselas.

Uso y manipulación

- No exponga el producto a altas temperaturas, altos niveles de humedad o a la luz solar directa.
- Utilícelo en un entorno en el que las temperaturas oscilen entre 5°C y 35°C.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos o pequeñas partículas.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.
- No desmonte ni modifique el producto.
- No arroje ni deje caer al suelo el producto, ni le provoque ningún tipo de daño físico.
- No toque las partes metálicas del producto ni introduzca objetos extraños en el conector USB.

Limpieza de los Pulsadores Buzz!™ inalámbricos


El polvo puede acumularse sobre el producto tras un periodo de tiempo.

- Antes de limpiar el producto hay que desconectarlo de la consola PlayStation®2 o del sistema PLAYSTATION®3, por motivos de seguridad.
- Limpie la superficie con un paño suave y seco.
- La limpieza del producto debe realizarla siempre un adulto, o llevarse a cabo bajo su supervisión.
- No utilice un paño húmedo para limpiar el producto, el agua puede causar daños.
- No use benceno, disolvente u otro tipo de producto químico en el producto, ya que podría resultar dañado.
- Si utiliza un paño de limpieza comercializado, sigue las instrucciones suministradas con el propio producto.

Pilas alcalinas AA

- No arroje las pilas al fuego.
- No ponga en contacto las pilas con monedas u otros objetos metálicos. Las pilas pueden generar calor si sus polos (positivo o negativo) entran accidentalmente en contacto con objetos metálicos.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.
- No utilice distintos tipos de pilas al mismo tiempo.
- Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, retire las pilas para evitar que se dañen por filtraciones o corrosión.
- Si se producen filtraciones de las pilas, limpie los restos y coloque pilas nuevas. Si se mancha con los restos de la filtración, límpiese conienzadamente.

Conexión de los Pulsadores Buzz!™ inalámbricos



Receptor USB

- Retire la tapa del receptor USB e inserte el conector USB en cualquier conector USB de la parte frontal de la consola PlayStation®2 o del sistema PLAYSTATION®3. Cuando se haya insertado correctamente, el indicador LED azul del receptor USB parpadeará una vez.
- Encienda la consola PlayStation®2 o el sistema PLAYSTATION®3.

Pulsadores Buzz!™ inalámbricos



- Antes de utilizar un pulsador Buzz!™, retire con cuidado la tapa del compartimiento de las pilas e introduzca dos pilas alcalinas AA (incluidas).
- Para encender un pulsador Buzz!™, desplace el interruptor POWER/LOCK un instante a la posición POWER. Cuando el pulsador Buzz!™ esté activado, su indicador LED azul parpadeará rápidamente ocho veces.
- Para apagar un solo pulsador Buzz!™, desplace el interruptor POWER/LOCK un instante a la posición POWER. El indicador LED azul del pulsador Buzz!™ parpadeará rápidamente cuatro veces para señalar que se ha apagado. NOTA: el pulsador Buzz!™ se apagará automáticamente si está inactivo durante 20 minutos.
- Al utilizar un pulsador Buzz!™, desplace el interruptor POWER/LOCK a la posición LOCK para asegurarse de que no se apaga accidentalmente.

Emparejamiento de los Pulsadores Buzz!™ inalámbricos

Estos Pulsadores Buzz!™ inalámbricos ya están emparejados con el receptor USB suministrado. Si se va a utilizar un pulsador Buzz!™ de repuesto, habrá que volver a emparejar los cuatro Pulsadores Buzz!™ inalámbricos con el receptor USB.

- Desplace el interruptor POWER/LOCK de los cuatro Pulsadores Buzz!™ inalámbricos a la posición POWER y manténelo ahí durante cuatro segundos, hasta que el indicador LED azul permanezca encendido. Asegúrese de realizar esta operación a menos de dos metros de la consola PlayStation®2 o del sistema PLAYSTATION®3.
- Mantén pulsado el botón BIND del receptor USB. Cuando los Pulsadores Buzz!™ se emparejen correctamente, el indicador LED azul se encenderá y parpadeará una vez.
- Cuando cada uno de los Pulsadores Buzz!™ se empareje con el receptor USB, el indicador LED azul y el botón Buzz!™ rojo parpadearán un instante. Esto indica que se han realizado correctamente la conexión y el emparejamiento. Para probar la conexión, pulse cualquier botón. El indicador LED azul del pulsador Buzz!™ y del receptor USB parpadearán un instante.
- El receptor USB se emparejará con un máximo de cuatro Pulsadores Buzz!™ inalámbricos. Para poder jugar con entre cinco y ocho Pulsadores Buzz!™ inalámbricos, necesitará un segundo receptor USB.

Uso de los Pulsadores Buzz!™ inalámbricos

Asegúrese de que los Pulsadores Buzz!™ inalámbricos se encuentren dentro de un radio de aproximadamente 10 metros de la consola PlayStation®2 o del sistema PLAYSTATION®3 en el momento de encenderlos. El uso y funcionamiento del producto puede variar en función del software empleado. Para obtener más información, consulte el manual del software correspondiente.

Solución de problemas

Si experimenta problemas al utilizar el producto, llame al correspondiente servicio de atención al cliente de PlayStation, cuyo número encontraré:

- en los manuales de software de cualquier formato PlayStation®2 y PLAYSTATION®3
- en nuestra página web playstation.com

Especificaciones

Interfaz (receptor USB y PS2™/PS3™)	USB tipo 1.1
Interfaz (pulsador Buzz!™ y receptor USB)	RF 2.4GHz, GFSK
Conector USB (receptor USB y PS2™/PS3™)	USB tipo 1.1
Conector USB (pulsador Buzz!™ y receptor USB)	RF 2.4GHz, GFSK
Consumo de energía (receptor USB)	Máx. 100mA / 5V
Consumo de energía (pulsador Buzz!™)	Máx. 45mA / 3V
Dimensiones del pulsador Buzz!™ (aprox.)	137 x 54 x 49 mm
Dimensiones del receptor USB (aprox.)	77 x 23 x 8 mm
Peso total (aprox.)	319g (sin pilas AA)
Temperatura de funcionamiento	5°C - 35°C



La próxima vez que cambie las pilas, piense en adquirir pilas recargables Sony. Utilizar una pila recargable CycleEnergy Blue equivale a usar 1.000 pilas desechables. ¡Ahorre dinero y cuide el medio ambiente!

Visítanos en: sony-europe.com/energy

El fabricante de este producto es Nantai Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. con sede en Gushu Industrial Estate, Xixiang, Baoan, Shenzhen, 518126 China. Distribuido en Europa por Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londres, W1F 7LP.



La presencia de este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos, pilas o embalajes de presentación, indica que tales productos eléctricos o pilas no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para garantizar el tratamiento adecuado del producto y las pilas, deséchelos conforme a las leyes locales pertinentes o según los requisitos de desecho de equipos eléctricos/pilas. Al tomar esta iniciativa, estará ayudando a conservar los recursos naturales y a mejorar los estándares de protección medioambiental en el tratamiento y eliminación de residuos eléctricos.

El diseño y las especificaciones de este producto pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

©2008 Sony Computer Entertainment Europe. Buzz! y el logotipo de Buzz! son marcas comerciales de Sony Computer Entertainment Europe.

PS, "PLAYSTATION" y "PlayStation" son marcas comerciales registradas de Sony Computer Entertainment Inc. es una marca comercial registrada de Sony Corporation. Todos los derechos reservados.